

	GÜÇ KAYNAĞI KULLANIM TALİMATI			
	Doküman No	MDBF-TLM-013	Revizyon	-
	İlk Yayın Tarihi	15/12/2022	Revizyon No	-
			Sayfa No	1

1. AMAÇ VE KAPSAM

Bu talimatın amacı; Laboratuvarında, elektronik cihazları çalıştırmak ve test etmek amacıyla DC voltaj elde etmek için kullanılan DC güç kaynağını kullanan tüm personeli ve öğrencileri bilgilendirmek ve kurallara uymalarını sağlamaktır.

2. GÖREV VE SORUMLULUK

Bu cihazın kullanımıyla ilgili sorumluluk laboratuvar sorumlusuna ve Birim Teknisyenlerine aittir.

3. KULLANIM TALİMATI

- DC güç kaynağını çalıştırmak için üzerinde bulunan açma düğmesi ON konumuna getirilir ve cihazın açılması beklenilir.
- Çalıştırılmak istenen elektronik alet kaç volta ve kaç amperlik akıma ihtiyaç duyuyorsa; güç kaynağı üzerinden voltaj ayarı ve akım ayarı yapılır.
- Daha sonra güç kaynağı üzerinde bulunan + ve - bağlantı noktaları kullanılarak elektronik alete krokodiller vasıtasıyla bağlantı yapılır.

4. BAKIM-ONARIM TALİMATI

- İşlem bittikten sonra güç kaynağı kapatılmalıdır ve fişi çekilmelidir.
- Bunların dışında ayrı bir bakım onarım prosedürü önerilmemektedir.
- Arıza durumunda teknik servis bilgilendirilmelidir.

5. REFERANS DÖKÜMANLAR

Cihaza ait kullanım kılavuzu

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Doküman Onay Kalite Koordinatörlüğü	Yürürlük Onay Üniversite Kalite Komisyonu
--------------------------------------	--	--