	GAZLI OCAK KULLANIM VE BAKIM TALİMATI			
	Doküman No	MDBF-TLM-023	Revizyon Tarihi	-
	İlk Yayın Tarihi	15/12/2022	Revizyon No	-
			Sayfa No	2

1. AMAÇ

Bu talimatın amacı; yemekhane faaliyetleri kapsamında kullanılacak gazlı ocak(ların) kullanım ve bakım standartlarını belirlemektir.

2. KAPSAM

Bu talimat üniversitemiz yemek hizmetleri kapsamında kullanılan gazlı ocak(lar) ile tüm mutfak personelinin kapsar.

3. SORUMLULUKLAR

Bu talimatın uygulanmasından yemek hizmetleri kapsamında çalışan tüm mutfak personeli, kontrolünden Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, dokümanın hazırlanması, sürekliliğinin sağlanması ve revizyonundan Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı ve Kalite Koordinatörlüğü sorumludur.

4. TANIMLAR VE KISALTMALAR

Bu talimatta tanımlanması gereken herhangi bir kısaltma ve terim bulunmamaktadır.

5. UYGULAMALAR

5.1 Kullanım

- Taşınır kaydı yapılarak sorumlusuna zimmetlenir.
- Cihaz çalıştırılmadan önce bütün yüzeyler ılık sabunlu su ile iyice temizlenip kurulmalıdır.
- Gaz musluğu "K" konumundan "A" konumuna getirilir.
- Brülöre gaz gelmeye başlayınca vakit geçirmeden ateş çubuğu ile brülör ateşlenir ve ocak pişirmeye hazır hale gelir.
- Cihaz kullanıldıktan sonra kapatmak için gaz musluğu tekrar "K" konumuna getirilmelidir.
- Ana vana kapatılmalıdır.

5.2 Bakım

- Cihaz çalışır konumdayken kesinlikle bakım yapılmaz.
- Cihazı her çalışma gününün sonunda ılık sabunlu suya bastırılmış bez ile tam soğumadan silinmelidir.
- Cihaz yüzeyi temizlenirken aşındırıcı içeriği olan deterjanlar ile yüzeylerde çizik yapabilecek tel fırçalar vb. malzeme ve araçları kullanılmaz. Bu yüzeyler kimyasal çözücülerle temizlenmelidir.
- Cihaz direkt veya basınçlı suyla temizlenemez.
- Cihaz uzun bir süre kullanılmayacaksa yüzeyleri ince bir tabaka vazelinle kaplanmalıdır.
- Cihazın arızası "Teknik Servis Arıza Bildirim Formu" ile teknik servise bildirilir.

6. İLGİLİ DOKÜMANLAR


6.1. İç Kaynaklı Dokümanlar

İlgili doküman bulunmamaktadır.

6.2. Dış Kaynaklı Dokümanlar

İlgili doküman bulunmamaktadır.

Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Doküman Onay Kalite Koordinatörlüğü	Yürürlük Onay Üniversite Kalite Komisyonu
--------------------------------------	--	--

	GAZLI OCAK KULLANIM VE BAKIM TALİMATI			
	Doküman No	MDBF-TLM-023	Revizyon Tarihi	-
	İlk Yayın Tarihi	15/12/2022	Revizyon No	-
			Sayfa No	2

7. REVİZYON BİLGİLERİ



Hazırlayan Birim Kalite Komisyonu	Doküman Onay Kalite Koordinatörlüğü	Yürürlük Onay Üniversite Kalite Komisyonu
--------------------------------------	--	--